




Caisse CASIO SE-S400

Correction Effacement de l' Euro

Procédure à suivre :





1. Dès que le cordon d'alimentation est branché sur le secteur, l'écran de sélection de la langue apparaît sur


l'afficheur. Choisissez la langue Français avec les touches  ou  et appuyez sur la touche 


2. Tournez la clé sur PGM


3. Descendez avec la touche  PROG. SYSTÈME et appuyez sur la touche 


4. Tapez  et la touche 


5. tapez  +  +  et la touche 

6. Appuyez sur le touche 

7. Puis sur la touche 

8. Puis sur la touche 

9. Puis sur la touche 

10. Et enfin le bouton 

11. Enfin, tournez la clé de la serrure centrale en mode REG.

La disposition du clavier :

